

Mode d'emploi original – Enrouleur tuyau arrosage

# AREBOS

## Enrouleur tuyau arrosage

AR-HE-GS15B/O/G

AR-HE-GS20B/O/G

AR-HE-GS30B/O/G



\*Le produit peut différer de l'image selon la variante

Suivez bien toutes les mesures de sécurité contenues dans ce mode d'emploi afin de vous assurer une utilisation en toute sécurité.



Merci de votre confiance en AREBOS.

# Table des matières

<b>1. Règles générales de sécurité .....</b>	<b>3</b>
1.1 Explication des symboles.....	3
.....	3
<b>2. Assemblage .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Usage .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Dépannage.....</b>	<b>5</b>
<b>5. Spécifications techniques .....</b>	<b>5</b>
<b>6. Indications de recyclage .....</b>	<b>5</b>
6.1 Recyclage et emballage .....	5
6.2 Recyclage des anciens appareils.....	5
<b>Déclaration de Conformité UE .....</b>	<b>6</b>

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire le mode d'emploi avec attention avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous devez céder ce produit à un tiers, joignez-y le mode d'emploi.

Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez-vous référer aux objets physiques.

## 1. Règles générales de sécurité

### 1.1 Explication des symboles




Le marquage CE indique qu'un produit correspond aux dispositions légales des normes européennes et qu'il sera autorisé à être commercé.




**Attention !** Lisez attentivement les consignes de sécurité. Le non-respect des mesures de sécurité peut entraîner des blessures ou des dommages graves. Conservez le mode d'emploi dans un endroit sûr.


## 2. Assemblage



Fixez le siège de montage au mur à l'aide d'une vis.




1. Percez 4 trous M6 pour qu'ils correspondent aux trous du siège de montage.
2. Connectez l'enrouleur de tuyau dans le support de montage.



3. Il est recommandé d'installer le siège de montage à 0,8 mètre au-dessus du sol.

### 3. Usage



1. Tirez le tuyau, il y a 2-3 positions de verrouillage tous les mètres.
2. Ne tirez pas sur le tuyau lorsqu'il est complètement déroulé.
3. Veuillez tenir la buse pendant que le tuyau est enroulé jusqu'à ce qu'il soit terminé.

## 4. Dépannage

Le problème le plus courant est que le tuyau ne peut pas être rétracté automatiquement une fois qu'il est complètement sorti.

Cela pourrait en être la raison : L'extrémité du tuyau est just bloquée au point de verrouillage et il n'y a plus de tuyau à tirer. Il y a deux façons de résoudre ce problème :

- (1) Tenez le tuyau par le repère d'avertissement jaune et tirez d'un mouvement saccadé jusqu'à ce que le tuyau se rétracte.
- (2) Placez l'article avec son côté droit vers le bas et tirez sur le tuyau jusqu'à ce qu'il se rétracte.

## 5. Spécifications techniques

Modèle	Longueur du tuyau (sortie + entrée)	Diamètre tuyau	Pression de service / d'éclatement	Matériel tuyau	Matériel extérieur	Entrée taille	Température
AR-HE-GS15B/O/G	15m + 1,5m	1/2"	8/24 bar	PVC	PP	3/4"	-5°C–45°C
AR-HE-GS20B/O/G	20m + 2m	1/2"	8/24 bar	PVC	PP	3/4"	-5°C–45°C
AR-HE-GS30B/O/G	30m + 2m	1/2"	8/24 bar	PVC	PP	3/4"	-5°C–45°C

## 6. Indications de recyclage

### 6.1 Recyclage et emballage

- Veillez à respecter les directives et recommandations en vigueur dans votre région pour le recyclage de l'emballage. Parfois, l'emballage peut contenir des sachets en plastiques - veillez attentivement les tenir éloignés des enfants. Il y a risque de suffocation !

### 6.2 Recyclage des anciens appareils

- Recyclez vos anciens appareils conformément aux directives et recommandations locales concernant le traitement des déchets.
- À la fin de la durée de vie de l'article déposez-vous les matières correctement afin qu'un recyclage convenable soit permis. Si vous n'êtes pas sûr comment agir correctement, les traiteurs locaux d'ordures vous aident avec plaisir.

**Notre numéro de service à la clientèle : +49 (0) 931-45232700**

## Déclaration de Conformité UE

Nous,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Allemagne

Déclarons par la présente que les appareils décrits ci-après respectent les exigences des directives européennes en matière de sécurité et de santé, de par leur conception et leur construction aussi bien que par les mesures prises par nous relativement au transport.

Nom du produit : Arebos Enrouleur tuyau arrosage

Modèles	EAN	Modèles	EAN
AR-HE-GS15B (bleu)	4260627426843	AR-HE-GS20B (bleu)	4260627426874
AR-HE-GS15O (orange)	4260627426850	AR-HE-GS20O (orange)	4260627426881
AR-HE-GS15G (gris)	4260627426867	AR-HE-GS20G (gris)	4260627426898
AR-HE-GS30B (bleu)	4260627426904		
AR-HE-GS30O (orange)	4260627426911		
AR-HE-GS30G (gris)	4260627426928		

La présente déclaration de conformité perd toute validité en cas de modification de l'appareil effectuée sans notre accord.

Vérifié après :

Directive Machines 2006/42/EC

Norme UE :

EN ISO 12100 :2010

Date/Signature du fabricant/Lieu :

Würzburg, 22 octobre 2020



Signature :

Korhan Canbolat, Informaticien diplômé, gérant

Représentant du présent mode d'emploi/de ces données techniques :

Korhan Canbolat, Informaticien diplômé, gérant

**Adresse du bureau :**

Canbolat Vertriebs GmbH  
Gneisenaustraße 10 – 11  
D-97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification de TVA : DE 263752326

Le tribunal de l'inscription au registre du commerce est Würzburg, HRB 10082

N° Inscr. DEEE : DE 61617071